

**Hyvät asiakkaat!**

14.11.2009

Toivomme, että tutustuisitte seuraaviin huolto-ohjeisiin, jotka koskevat Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n rakentaman kiinteistön jäteveden pienpumppaamon vuosittaista pesuhuoltoa.

Pumppaamon vuosittainen pesuhuolto kuuluu kiinteistön omistajalle. Pumppaamo vaatii vähintään kerran vuodessa tapahtuvan pesuhuollon. Olemme laatineet teille huolto-ohjeen pesua varten, jonka avulla pesuhuolto voidaan suorittaa. Yhtiö myös palvelee pesuhuollon 30 €/kerta.

### **Pesuhuolto-ohjeet:**

#### **1. Vähintään kerran vuodessa tehtävä pumppaamon tyhjennys ja pesu:**

- siirrä pumpun käyntikytkin I asentoon eli käsikäytölle  
n. 5 min ajaksi, jolloin pumppaamo tyhjentyy jätevedestä.

- katkaise pääkytkimestä virta ja aloita pumppaamon pesu, käyntivippa on tärkeää puhdistaa siihen kertyvästä rasvakerroksesta, pesuvetenä olisi suositeltavaa käyttää lämmintä vettä.

- siirrä käyntikytkin takaisin II asentoon eli automaatille.

#### **2. Tuntilaskijan kirjaus, voidaan näin seurata käyntikertojen määrää.**

Pumppu käyntiaika on. 5-30 h / vuodessa.

Käyntiaika on keskimäärin n. 0,5-1,0 h kuukaudessa.

#### **3. Pumppauksessa tapahtuvan häiriön sattuessa, punainen valo palaa ohjauskeskuksen päällä:**

- Jos käynnistysvipa on estynyt toimimasta niin pumppu voidaan käynnistää ns. käsikäytöllä K-AJO, normaalisti kun pumppausta ohjaa käynnistysvipa niin kytkin on asennossa A-AJO. Katso kuvat.
- Jos lämpörele (moottorinsuojaus) laukeaa, lämpörele(moottorin suojaus) kuitataan kääntämällä keinukytkin asentoon I, jos lämpörele laukeaa uudestaan niin tarkistakaa pumppaamon sulakkeet kiinteistön sisältä. (3 kpl 10 A)

Pumpun toimittajan kotisivuilta saa myös lisätietoa osoitteesta:

[www.lining.fi](http://www.lining.fi)

Yhteystiedot:

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n :

**Päivystysnumero 044 – 07 666 22**